



- | | | |
|----|---|--|
| 1 | = Lagerachse | axle (journal bearing) |
| 2 | = Seegerring | Seegerring |
| 3 | = Anschlußstecker | connection socket |
| 4 | = rote Marke | red mark |
| 5 | = Belastungsrichtung | loading direction |
| 6 | = Gehäuse | housing |
| 7 | = Potentiometer zur Einstellung von Nullpunkt und Verstärkung | potentiometer to adjust zero and calibration |
| 8 | = Kugellager | ball bearing |
| 9 | = Distanzhülse | washer |
| 10 | = Dichtung, Staubschutz | sealing |
| 11 | = Messrolle | measuring roller |

Tensometric Meßtechnik GmbH Wuppertal, Germany				Meßstab	
				M 1391 - C	
		Bearb.:	Datum	Name	
		Gepr.:			
		Norm:			
				Messrolle 230x60	
				Z 02 30 430	
Zust.	Anderung	Datum	Name	Beitrag	